

Schließen von WC-Türen



Drücken von Schaltern



Drehen von Schlüsseln



## Gebrauchsanweisung Vielzweck-Hygiene-Griff



Öffnen von Türen



Einkaufswagen Runde Griffe



Einkaufswagen Ovale Griffe



## Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Vielzweck-Hygiene-Griffs.

Sie haben mit dem sehr leichten und gleichzeitig stabilen Vielzweck-Hygienegriff mit den vier Öffnungsvarianten vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Unsere Produkte werden hergestellt, um höchste Ansprüche an Qualität, Funktionalität und Design zu erfüllen. Wir wünschen Ihnen mit dem Hygienegriff viel Freude. Die Gebrauchsanweisung ist vor der Verwendung sorgfältig durchzulesen.

### Sie können den Vielzweckgriff auf folgende Weise nutzen:

- Betätigung von Türklinken und das Aufschieben von Türen (Öffnung 1 oder 2)
- Lenken von Einkaufswagen (Öffnung 1 oder 2 je nach Wagentyp)
- Schlüssel drehen (Öffnung 3)
- Drehen von WC-Schlössern (Öffnung 4)
- Bestätigen von Schaltern mit den Radien auf der Schlitzseite
- Schlüsselanhänger (Schlüsselring nicht Gegenstand des Lieferumfangs)

### Wichtige weitere Merkmale zur einfachen Verwendung:

- Flach (für Hand- oder Kleidungstasche)
- Leicht und stabil
- Gut desinfizierbar (Der Kunststoff wird auch für medizinische Anwendungen verwendet)
- Spülmaschinenfest
- Leichte Betätigung (Die Gegenseite der jeweiligen Öffnung dient zur Abstützung der Hand)



### Achtung Desinfizieren

- Bitte desinfizieren Sie den Griff nach jedem Gebrauch.
- Das Benutzen des Vielzweckgriffes ersetzt nicht das regelmäßige Händewaschen.
- Dieses Produkt soll die Infektionsgefahr verringern, kann diese aber nicht ausschließen.

### Achtung bei der Verwendung

- Der Griff ist ausschließlich für übliche Drückgarnituren von normalen Gebäudetüren und Einkaufswagen zu verwenden. Aufgrund der Vielfältigkeit der Türklinken, Schließsystem, und der Art der Einkaufswagen ist der Vielzweck-Hygienegriff nur häufig, aber nicht immer einsetzbar.
- Der Griff ist nur auf metallischen oder verschleißfesten Oberflächen zu verwenden.
- Der Griff ist nicht bei lackierten oder bei weichen Oberflächen, wie Moosgummi u. ä. oder Holz zu verwenden. Achtung Kratzgefahr.

### Achtung: Hier nicht verwenden

- Wenn die oben beschriebenen Funktionen nicht mit der üblichen Kraft umsetzbar sind, bitte andere hygienische Lösungen suchen, da die Gefahr der Beschädigung des Hygienegriffs oder des Schließsystems / Einkaufswagens sonst bestehen könnte.
- Der Griff ist nur bei leichtgängigen Schließsystem verwendbar. Der Griff ist nicht bei klemmenden, schwer schließenden Türen oder Türen mit hohem Eigengewicht, wie z.B. Brandschutztüren verwendbar.
- Der Griff ist z.B. nicht für Fahrzeugtüren, als Spielzeug für Kinder oder Tiere, zur Nahrungszubereitung oder für jegliche andere nicht angegebene Zwecke einzusetzen.
- Es ist möglich, dass der Griff bei völliger Überlastung bricht. Bitte den Hebel entsorgen, da ggf. Schnittgefahr besteht.

**Wir übernehmen keine Haftung für jeglichen Schaden der durch die Verwendung unsere Produkte zustande kommt.**